

# Notebook Mérleg használati útmutató- HED1701

## Az eszköz tulajdonságai:

Mérési tartomány: 500g-0,01g

Mérési egységek: g/oz/gn//ct/

Automata kikapcsolás 60 mp után

Működési hőmérséklet: 10-30 Celsius fok

Kijelző: LCD

Tápegység: 2 db AAA elem

## Az eszköz működtetése:

Helyezze a mérleget vízszintes felületre

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a mérleget.
- Várja meg, míg az eszköz 0.0-át mutat.
- Helyezze a mérni kívánt tárgyat a mérőfelületre, vigyázva, hogy az ne lógjon túl, és ne érjen a mérleg többi részéhez, vagy az asztalhoz.
- A MODE gomb lenyomásával válthat a különböző mérési egységek közt (g/oz/gn//ct/)
- a LIGHT gomb megnyomásával bekapcsolhatja az LCD kijelző háttérvilágítását.
- Az eszköz kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Be/kikapcsoló gombot

## Számláló funkció:

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja a mérleget.
- Várja meg, míg az eszköz 0,0-át mutat.
- Helyezzen a megszámlolni kívánt tárgyból egy nagyobb egységet (10 db, 25 db, 100 db) a mérőfelületre.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a PCS gombot néhány másodpercig, míg az eszköz kijelzőjén egy véletlenszerű szám meg nem jelenik, mint pl. "100".
- Nyomja meg a MODE gombot, hogy kiválassza a minta mennyiséget, amit ráhelyezett a mérőfelületre.
- Nyomja meg a PCS gombot, hogy elfogadja a megadott mennyiséget. Ekkor a mérleg LCD kijelzőjének sarkában megjelenik a PCS jel, ami figyelmeztet, hogy a mérleg számláló módban van.
- Vegye le a mintát a mérőfelületről.
- Most helyezzen bármilyen mennyiséget a mérőfelületre a tárgyból, és az LCD kijelző meg fogja mutatni a darabszámot.

- Könnyedén válthat a mérési és számolási módok közt a MODE és a PCS gombok lenyomásával.

### **Mérés tára funkcióval:**

- Kapcsolja be a mérleget
- Helyezzen egy tálcát, vagy egy edényt a mérőfelületre.
- nyomja meg a TARE gombot, és várjon, meg íz eszköz 0.0-át mutat.
- Megkezdheti a mérést.

### **Kalibrálás:**

- Várja meg, míg az eszköz 0,0-át mutat.
- Nyomja meg és tartsa nyomva az MODE gombot, míg az LCD kijelzőn a CAL felirat lesz olvasható. Ekkor engedje el az MODE gombot.
- Nyomja meg ismét röviden az MODE gombot, ekkor a CAL felirat után megjelenik az az érték, amekkora súlyt kell helyezni az eszköz mérőfelületére.
- Helyezze a kért súlyt a mérőfelület közepére, ekkor a kijelzőn a PASS szó fog megjelenni, és az eszköz visszatér a normál mérési módhoz.
- Ezzel a kalibrálás befejeződött.

### **Fontos tudnivalók:**

- Ne helyezzen a mérőfelületre az eszköz maximum kapacitásánál nagyobb súlyt!
- Ne tegye ki az eszközt extrém hőnek vagy hidegnek
- Az eszközt szobahőmérsékleten használja.
- ne rázza, és ne tegye ki ütődésnek az eszközt!